

Informačný list výrobku podľa EU – Nie 65/2014

Obchodná značka	Electrolux
Model	LFC319X 942022008
Ročná spotreba energie (kWh/rok)	72.8
Energetická trieda	D
Účinnosť dynamiky prúdenia	8.1
Trieda účinnosti dynamiky prúdenia	E
Účinnosť osvetlenia (lux/W)	9.625
Trieda účinnosti osvetlenia	E
Účinnosť filtrovania mastnôt (%)	65.1
Trieda účinnosti filtrovania mastnôt	D
Prúdenie vzduchu pri najnižšej a najvyššej rýchlosti pri normálnom používaní (m3/h)	235/420
Prúdenie vzduchu pri intenzívnom alebo výkonnom nastavení (m3/h)	-
Vzduchom prenášané akustické emisie intenzity zvuku vážené podľa krivky A pri najnižšej a najvyššej rýchlosti pri normálnom používaní (dB(A))	53/66
Vzduchom prenášané akustické emisie intenzity zvuku vážené podľa krivky A pri intenzívnom alebo výkonovom nastavení (dB(A))	-
Spotreba energie v pohotovostnom režime (W)	0
Spotreba energie vo vypnutom režime (W)	0.01

INFORMÁCIE O PRODUKTE PODĽA EU 66/2014

Attribute Name	Symbol	Value	Unit
Identifikácia modelu		LFC319X 942022008	
Rocná spotreba energie	AEC _{hood}	72.8	kWh/rok
Ciniteľ prírastku času	f	1.7	
Dynamická účinnosť prúdenia	FDE _{hood}	8.1	
Index energetickej účinnosti	EEL _{hood}	92.2	
Nameraný prietok vzduchu v bode s najvyššou účinnosťou	QBEP	207.1	m ³ /h
Nameraný tlak vzduchu v bode s najvyššou účinnosťou	PBEP	151	Pa
Maximálny prietok vzduchu	Q _{max}	420.0	m ³ /h
Nameraný elektrický príkon v bode s najvyššou účinnosťou	WBEP	107.9	W
Nominálny výkon systému osvetlenia	WL	8,0	W
Priemerné osvetlenie vrhané systémom osvetlenia na povrch varnej plochy	E _{middle}	77	lux
Nameraná spotreba energie v pohotovostnom režime	P _s	0	W
Nameraná spotreba energie v režime vypnutia	P _o	0.01	W
Hladina akustického výkonu	LWA	66	dB

EN 61591: Elektrické sporákové odsávače pár pre domácnosť. Metódy merania prevádzkovej spôsobilosti

EN 60704-2-13: Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Skúšobný predpis na stanovenie hluku prenášaného vzduchom. Časť 2-13: Osobitné požiadavky na sporákové odsávače pár

EN 50564: Elektrické spotrebiče pre domácnosť. Meranie spotreby energie v pohotovostnom stave

Odporúčania pre správne používanie s cieľom zníženia dopadu na životné prostredie:

- Keď začínate variť, aktivujte odsávač pár pri minimálnej rýchlosti a nechajte ho zapnutý niekoľko minút aj po ukončení varenia.
- Rýchlosť zvýšte iba v prípade tvorby veľkého množstva dymu alebo pár a posilnenie rýchlosti pri mimoriadnych podmienkach.
- Podľa potreby vymeňte uhlíkový filter, aby sa udržala vysoká účinnosť pohlcovania pachov.
- Podľa potreby umyte filter na zachytávanie tukov, aby sa udržala vysoká účinnosť pohlcovania pachov.
- Použite maximálny priemer odsávania uvedený v tejto príručke, aby sa optimalizovala účinnosť a minimalizovala hlučnosť.