

Informačný list výrobku podľa EU – Nie 65/2014

Obchodná značka	Electrolux
Model	LFV619Z 942051584
Ročná spotreba energie (kWh/rok)	54.9
Energetická trieda	A
Účinnosť dynamiky prúdenia	29.5
Trieda účinnosti dynamiky prúdenia	A
Účinnosť osvetlenia (lux/W)	34.1
Trieda účinnosti osvetlenia	A
Účinnosť filtrovania mastnôt (%)	45.1
Trieda účinnosti filtrovania mastnôt	F
Prúdenie vzduchu pri najnižšej a najvyššej rýchlosti pri normálnom používaní (m3/h)	305/575
Prúdenie vzduchu pri intenzívnom alebo výkonnom nastavení (m3/h)	700
Vzduchom prenášané akustické emisie intenzity zvuku vážené podľa krivky A pri najnižšej a najvyššej rýchlosti pri normálnom používaní (dB(A))	50/63
Vzduchom prenášané akustické emisie intenzity zvuku vážené podľa krivky A pri intenzívnom alebo výkonovom nastavení (dB(A))	68
Spotreba energie v pohotovostnom režime (W)	
Spotreba energie vo vypnutom režime (W)	

INFORMÁCIE O PRODUKTE PODĽA EU 66/2014

Attribute Name	Symbol	Value	Unit
Identifikácia modelu		LFV619Z 942051584	
Rocná spotreba energie	AEC _{hood}	54.9	kWh/rok
Cinitel prírastku času	f	0.9	
Dynamická účinnosť prúdenia	FDE _{hood}	29.5	
Index energetickej účinnosti	EEL _{hood}	53.5	
Nameraný prietok vzduchu v bode s najvyššou účinnosťou	QBEP	365.8	m ³ /h
Nameraný tlak vzduchu v bode s najvyššou účinnosťou	PBEP	440	Pa
Maximálny prietok vzduchu	Q _{max}	700.0	m ³ /h
Nameraný elektrický príkon v bode s najvyššou účinnosťou	WBEP	151.8	W
Nominálny výkon systému osvetlenia	WL	6.9	W
Priemerné osvetlenie vrhané systémom osvetlenia na povrch varnej plochy	E _{middle}	235	lux
Nameraná spotreba energie v pohotovostnom režime	P _s		W
Nameraná spotreba energie v režime vypnutia	P _o		W
Hladina akustického výkonu	LWA	63	dB

EN 61591: Elektrické sporákové odsávače pár pre domácnosť. Metódy merania prevádzkovej spôsobilosti

EN 60704-2-13: Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Skúšobný predpis na stanovenie hluku prenášaného vzduchom. Časť 2-13: Osobitné požiadavky na sporákové odsávače pár

EN 50564: Elektrické spotrebiče pre domácnosť. Meranie spotreby energie v pohotovostnom stave

Odporúčania pre správne používanie s cieľom zníženia dopadu na životné prostredie:

- Keď začínate variť, aktivujte odsávač pár pri minimálnej rýchlosti a nechajte ho zapnutý niekoľko minút aj po ukončení varenia.
- Rýchlosť zvýšte iba v prípade tvorby veľkého množstva dymu alebo pár a posilnenie rýchlosti pri mimoriadnych podmienkach.
- Podľa potreby vymeňte uhlíkový fi lter, aby sa udržala vysoká účinnosť pohlcovania pachov.
- Podľa potreby umyte fi lter na zachytávanie tukov, aby sa udržala vysoká účinnosť pohlcovania pachov.
- Použite maximálny priemer odsávania uvedený v tejto príručke, aby sa optimalizovala účinnosť a minimalizovala hlučnosť.