

Produktdatablad i henhold til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 65/2014

Varemærke	AEG
Model	DPE5650W 942022628
Årligt energiforbrug (kWh/år)	48.3
Energieffektivitetsklasse	A
Hydraulisk effektivitet	30.8
Hydraulisk effektivitetsklasse	A
Belysningseffektivitet (lux/W)	49.25
Belysningseffektivitetsklasse	A
Fedtfiltreringseffektivitet (%)	75.1
Fedtfiltreringseffektivitetsklasse	C
Luftstrøm ved minimums- og maksimumshastighed under normal brug (m3/t)	220/600
Luftstrøm ved intensiv indstilling eller boost-indstilling (m3/t)	-
Luftbårne akustiske A-vægtede lydeffekt-emissioner ved minimums- og maksimumshastighed under normal brug (dB(A))	46/68
Luftbårne akustiske A-vægtede lydeffekt-emissioner ved intensiv hastighed eller turbohastighed (dB(A))	-
Strømforbrug i standby (W)	0
Strømforbrug ved slukket tilstand (W)	0.01

Produktoplysninger i overensstemmelse med EU 66/2014

Beskrivelse	Symbol	Værdi	Enhed
Modelidentifikation		DPE5650W 942022628	
Årligt energiforbrug	AEC _{emhætte}	48.3	kWh/år
Tidsforøgelsesfaktor	f	0.9	
Hydraulisk effektivitet	FDE _{emhætte}	30.8	
Energieffektivitetsindeks	EEL _{emhætte}	51.7	
Målt luftstrøm i det optimale driftspunkt (BEP)	Q _{EcoDesign}	348.1	m ³ /h
Målt lufttryk i det optimale driftspunkt	P _{EcoDesign}	439	Pa
Maksimal luftstrøm	Q _{maks}	600.0	m ³ /h
Målt elektrisk effektoptag i det optimale driftspunkt	W _{EcoDesign}	138,0	W
Belysningssystemets nominelle effekt	W _L	4,0	W
Belysningssystemets gennemsnitlige lysstyrke på kogefladen	E _{middel}	197	lux
Målt energiforbrug i standbytilstand	P _s	0	W
Målt energiforbrug i slukket tilstand	P _o	0.01	W
Lydeffektniveau	L _{WA}	68	dB

EN 61591: Emhætter til husholdningsbrug — Metoder til måling af brugsegenskaber

EN 60704-2-13: Elektriske apparater til husholdningsbrug o.l.- Prøvningsregler til bestemmelse af luftbåren akustisk støj — Del 2-13: Særlige bestemmelser for emhætter

EN 50564: Elektriske husholdningsapparater — Måling af standbyeffekt

Anbefalinger vedrørende korrekt og miljørigtig brug:

- Tænd emhætten ved minimumshastighed, når du begynder tilberedningen. Lad emhætten køre videre i nogle minutter efter maden er færdig.
- Forøg kun emhættens hastighed, såfremt mængden af mados eller damp er stor. Anvend kun den/de intensive hastigheder i ekstreme situationer.
- Udskift om nødvendigt filteret med aktivt kul for at sikre en god lugtfjernelse.
- Afvask om nødvendigt fedtfilteret for at sikre en god lugtfjernelse.
- Anvend kanaler med den i brugsanvisningen maksimale angivne diameter for at optimere effekten og minimere støj.