

## INFORMÁCIE O PRODUKTE PODĽA EU 66/2014

| Attribute Name                                                                                                                                             | Position     | Symbol             | Value                   | Unit  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|-------------------------|-------|
| Identifikácia modelu                                                                                                                                       |              |                    | NII84B10AB<br>949598032 |       |
| Typ varnej dosky                                                                                                                                           |              |                    | Built-In Hob            |       |
| Pocet zón na varenie                                                                                                                                       |              |                    | 4                       |       |
| Pocet plôch na varenie na varenie                                                                                                                          |              |                    |                         |       |
| Technológia ohrevu (indukčné zóny a plochy na varenie, sálavé zóny na varenie, pevné platne)                                                               |              |                    | Induction               |       |
| V prípade kruhových zón alebo plôch na varenie: priemer plochy užitočného povrchu na elektricky ohrievanú zónu na varenie, zaokrúhlený na najbližších 5 mm | Left         | Ø                  | 21,0                    | cm    |
|                                                                                                                                                            | Left         | Ø                  | 21,0                    | cm    |
|                                                                                                                                                            | Middle Front | Ø                  | 14.5                    | cm    |
|                                                                                                                                                            | Right Rear   | Ø                  | 24,0                    | cm    |
| Vypocítaná spotreba energie na zónu alebo plochu na varenie na kg                                                                                          | Left         | ECelectric cooking | 179.6                   | Wh/kg |
|                                                                                                                                                            | Left         | ECelectric cooking | 189.1                   | Wh/kg |
|                                                                                                                                                            | Middle Front | ECelectric cooking | 180.2                   | Wh/kg |
|                                                                                                                                                            | Right Rear   | ECelectric cooking | 185.2                   | Wh/kg |
| Spotreba energie varnej dosky vypocítaná na kg                                                                                                             |              | ECelectric hob     | 183.5                   | Wh/kg |

**EN 60350-2 - Household electric cooking appliances -- Part 2: Hobs - Methods for measuring performance"**

**Odporúčania pre správne používanie s cieľom zníženia dopadu na životné prostredie:**

- Keď zohrievate vodu, použite len také množstvo, aké potrebujete.
- Na riad podľa možnosti vždy položte pokrievku.
- Kuchynský riad položte na varnú zónu pred jej zapnutím.
- Na menšie varné zóny položte menší riad.
- Kuchynský riad položte priamo do stredu varnej zóny.
- Zvyškové teplo využite na udržiavanie teploty jedla alebo na jeho roztopenie."