

Бренд	Electrolux
Модел	EOD3H50TX 949499048
Индекс енергетске ефикасности - главна рерна	95.3
Класа енергетске ефикасности-главна рерна	A
Потрошња енергије са стандардним оптерећењем, конвенционални режим (kWh циклус) главна рерна	0.93
Потрошња енергије са стандардним оптерећењем, вентилаторски режим (kWh циклус) главна рерна	0.81
Број простора за печење	1
извор топлоте	Electricity
Запремина - главна рерна	72

Attribute Name	Position	Symbol	Value	Unit
Ознака модела			EOD3H50TX 949499048	
тип рерне			Built-in oven	
Тежина апарата		M	29.3	Kg
Број простора за печење			1	
запремина по простопу за печење			Struja	
Volume per cavity	-	V	72	L
Потрошња енергије (електричне енергије) потребна за загревање стандардизованог рињења оптерећења у шупљини електрично загрејане пећи током циклуса у конвенционалном режиму по шупљини (електрична финална енергија)	-	EC _{electric cavity}	0.93	kwh/cycle
Потрошња енергије (електричне енергије) потребна за загревање стандардизованог рињења оптерећења у шупљини електрично загрејане пећи током циклуса у вентилаторском режиму по шупљини (електрична финална енергија)	-	EC _{electric cavity}	0.81	kwh/cycle
Energy Efficiency Index per cavity	-	EEI _{cavity}	95.3	

ЕН 60350-1 - Кућни електрични апарати за кување - Део 1: Пећи, пећи, парне пећи и роштиљ - Методе за мерење перформанси

„Предлози за исправну употребу како би се смањио утицај на животну средину:

- Уверите се да су врата рерне добро затворена када рерна ради. Не отварајте врата пречесто током кувања. Одржавајте заптивку врата чистом и уверите се да је добро причвршћена у свом положају.
- Користите метално посуђе за кување да побољшате уштеду енергије.
- Када је могуће, немојте загревати рерну пре кувања.
- Нека паузе између печења буду што краће када припремате неколико јела одједном.
- Остале информације доступне у поглављу „Енергетска ефикасност” у Упутству за употребу”